

Notice d'entretien du stratifié compact HPL

Sanitaires, vestiaires et casiers : nettoyage courant, détartrage, taches et petites réparations.

Source et portée. Ces recommandations reprennent la fiche d'entretien du fabricant Polyrey pour le stratifié haute pression et le stratifié compact HPL (toutes structures de surface sauf « Touch », qui a sa propre fiche ; hors gamme Pur Metal). Elles sont générales et à adapter au trafic et à la zone concernée. Respectez aussi les préconisations du fabricant de vos produits nettoyants. En cas de doute sur votre décor, contactez-nous avant de nettoyer.

Avant de commencer

- Aucun traitement de protection de surface n'est nécessaire à la mise en service.
- D'après le fabricant, les panneaux bénéficient d'un traitement antibactérien à base d'ions argent, complémentaire des protocoles de nettoyage et de désinfection. Il ne les remplace pas.

Le matériel recommandé

- Chiffon en microfibres et éponge non abrasive.
- Aspirateur, balai à gazes jetables ou nettoyeur vapeur pour les grandes surfaces.
- Spatule en bois ou en plastique, pour gratter sans rayer.
- Réparations : bâton de cire et stylo de retouche.

Le nettoyage courant

Chaque jour, ou plusieurs fois par jour dans les zones très fréquentées.

1. **Dépoussiérer** avec un aspirateur, un balai à gazes ou un chiffon microfibres.
2. **Nettoyer** à l'eau chaude de préférence, avec un détergent neutre (détergent ménager ou eau savonneuse), du propre vers le sale et du haut vers le bas.
3. **Rincer** en respectant le temps de contact et les préconisations de rinçage du produit utilisé.
4. **Essuyer** avec un chiffon microfibres propre pour éviter les traces. En cas de traces résiduelles, recommencer le nettoyage et essuyer aussitôt.

Le détartrage

Pour les dépôts ou traces dues à l'eau : solution à base d'acide faible (acide citrique ou acide aminosulfonique dilué à 10 %, ou vinaigre blanc ménager). Nettoyer les dépôts à la main, rincer à l'eau chaude, essuyer avec une lavette microfibres.

La désinfection

Produit détergent désinfectant neutre, à l'eau chaude de préférence, fréquence adaptée à la zone. En cas de traces, essuyer avec un chiffon microfibres. En milieu hospitalier (bio-nettoyage vapeur, décontamination), se reporter à la fiche d'origine du fabricant.

Les taches

- **Traces de doigts** : eau chaude, puis essuyage avec un chiffon doux et propre pour éviter les auréoles.
- **Taches alimentaires (café, thé), matières organiques, graisse, stylo** : chiffon doux imbibé d'un détergent neutre, d'un détachant ou d'un solvant organique (acétone, essence F, white spirit), puis rinçage à l'eau chaude et essuyage.
- **Colle, peinture, vernis** : essence F, white spirit ou alcool à brûler. Tache fraîche : rincer à l'eau chaude et essuyer pour éviter l'auréole. Peinture et vernis synthétiques : nettoyage possible uniquement avant durcissement.
- **Mastic silicone** : frotter d'abord à sec, sans rayer la surface, puis utiliser l'un des solvants ci-dessus, rincer à l'eau chaude et essuyer.

- **Taches anciennes ou rebelles** : répéter l'opération jusqu'à disparition ou atténuation.

Faites toujours un essai sur une petite zone peu visible avant de traiter une grande surface.

Les petites réparations

- **Écaillages et rayures accidentelles** : le bâton de cire s'utilise comme une pâte à modeler. Remplir la zone, retirer l'excédent avec une spatule en bois ou en plastique, puis lustrer si nécessaire.
- **Chants des stratifiés compacts de la gamme Monochrom uniquement** : poncer très légèrement le chant pour retrouver son aspect d'origine, puis appliquer de l'huile de lin au chiffon doux ou un vernis incolore au pinceau pour redonner de la profondeur aux noyaux noirs.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Utiliser des produits abrasifs : nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine d'acier, savon noir, ou une éponge abrasive.
- Nettoyer à sec, sauf pour le mastic silicone avec une raclette adaptée.
- Utiliser des produits de polissage, de la cire ou des produits qui laissent un film gras (seuls les chants des stratifiés compacts peuvent recevoir de l'huile de lin ou un vernis incolore).
- Utiliser des nettoyants très alcalins ou très acides : déboucheurs, nettoyants pour argenterie ou tuyauterie, anticalcaires forts, acide chlorhydrique.
- Laisser de l'eau stagner sur la surface.

Une question sur l'entretien de vos équipements ? Ces conseils sont des recommandations générales du fabricant du décor ; ils ne remplacent pas la fiche d'entretien précise de votre produit.

SMI Stratifié Massif Industrie · ZI Est de Rogerville, Route des Falaises, 76700 Rogerville · 02 35 20 87 86 (lundi au vendredi, 8h30 à 17h) · contact@stratifie-massif-industrie.fr · www.stratifie-massif-industrie.fr

Source : fiche d'entretien Polyrey « Stratifié haute pression & stratifié compact HPL » (consultée le 21 octobre 2026). Version du 21/10/2026.